


Locating your serial number



© Model F012 with the following serial numbers have the new firmware.

for Nikon	for Canon
000291	000437
000301-000302	000716
000494	001045
000497	001084-001085
003816	001384-001391
007740	002543
007866-007875	002545
007886-007890	002873
007892-007896	002886
007926-007939	002900
007941-007945	002904
007950	002907
007956-007981	002919-002920
007983-008004	002945
008006-008040	002965-002966
008042-008045	005586
008056-008060	005622
008062-008095	007137

008136-008145
008162
008166-008167
008170-008175
008186
008188-008191
008193-008208
008210-008225
008236-008245
008276
008278-008315
008326-008335
008346-008375
008386-008405
008416-008422
008424-008435
008456-008465
008898
008927-008942
008944-008950
008952-008954
008956
008958-008960
008962-008997
009000
009002-009007
009009-009014
009016-009018
009020-009029
009031-009040
009042-009056
009058-009089
009091-009105
009107-009132
009134-009194
009196-009226
009307-009354
009356-009376
009378-009398
009400-009445
009447-009470
009472
009474-009507
009509-009547
009549-009606
009659-009663
009665-009672
009674-009763
009806-009812
009814-009828

007230-007243
007334-007363
007404-007413
007444-007453
007464-007473
007544-007553
007604-007613
007634-007663
007669-007674
007695-007704
007735-007744
007775-007784
008067-008090
008115-008116
008118-008138
008157-008224
008243-008252
008263-008266
008309-008502
008705-008724
008735-008744
008765-008774
009587-009714
009716-009911
009913-010005
010103-010110
010112-010150
012938 and higher

Additional serial numbers:

000276
000382
000387
002062
002085
002345-002346
003384
003389
006235
006322-006331
006352-006361
006422-006431
006483-006492
006553-006571
007244-007253
007294-007333
007384-007393
007424-007433
007504-007513
007705-007724

009836
 009841
 009885
 009887-009940
 009942-009964
 009981-009993
 010024-010028
 010031-010033
 010044-010051
 010053-010054
 010056-010063
 010074-010083
 010085-010133
 010144-010152
 010157
 010164-010166
 010168-010173
 010184-010186
 010188-010213
 010232-010279
 012570 and higher

Additional serial numbers:

003680-003689
 003730-003739
 003844-003863
 006328-006337
 006408-006417

© Model F013 with the following serial numbers have the new firmware.

for Nikon	for Canon
001723-001726	001159-001160
001728-001732	001551
001734-001735	001568
002517	001588
002989	002222-002227
002998-002999	002229
003009	003411
003045	003414
003055	003565
003069	003567
003078-003079	003599
003089	003692
003093	003695
003106	003912
003109-003110	003917
003172-003173	004856
003374	004919
003387	004931

003392
003425
004124
004672
004691
004713
005020
005023-005024
005758
006303-006322
006333-006384
006503
006544
006549
006619
006629-006630
006633-006655
006666-006715
006774-006785
006787-006793
006804-006833
006894-006920
006922
006924-006944
006946-006951
006955-006966
006993-006996
006998-007038
007040-007047
007049-007154
007156-007244
007267
007312-007332
007334-007348
007350-007366
007368-007385
007387-007411
007425-007444
007446-007481
007483-007550
007552-007577
007579-007628
007630-007718
007720-007724
007726-007738
007740-007752
007754-007772
007774-007786
007788-007800
007802

004938
004945
007620-007639
007650-007709
007849-007898
008031-008180
008182-008221
008296-008467
008924-008933
009024-009122
010522 and higher

Additional serial numbers:

001063
001529
001627
004403
004497
005671-005679
005860
005871-005880
005951-005960
006323-006332
006353-006362
006775-006794
006805-006814
006845-006854
006903-006912
006939-006950
006959-006968
006979-006988
007039-007048
007075-007082
007103-007112
007213-007222
008468-008478
008622-008631
008652-008661
008672-008681
008700-008701
008704-008706
008923

007804-007815
007818-007859
007861-007870
007872-007885
007887-007920
007922-007935
007937-007968
007970-007990
007992-008015
008017-008047
008049
008050
008052-008059
008061-008063
008065-008072
008074-008078
008080-008084
008086-008128
008130-008143
008145-008166
008168-008176
008178-008197
008199-008217
008219-008229
008231-008232
008234-008244
008246-008256
008258-008284
008286-008313
008315-008340
008342-008353
008355-008378
008380-008386
008388-008420
008422-008437
008439-008446
008448-008538
008540-008556
008558
008560-008573
008575-008638
008641-008653
008655-008667
008669-008673
008675-008688
008690-008691
008693-008706
008708-008830
008832-008845
008847-008874

008876-008889
008891-008901
008903-008925
008931
011108 and higher

Additional serial numbers:

005576-005585
005606-005665
005676-005705
006395-006404
006423-006432
006613-006618
006620-006626
006723-006729